

準備

ブレーキキャリパー・ローターを外します。

ローターの外径が大きくなるので、バックプレートの取り外し、又は、切断が必要です。



取り付け

ブラケットを下記画像のように取り付けてください。

ネジは、キャリパーを外したネジを使用します。



RX-8の18インチ用のフロントローターを取り付けます。



下記画像のように、キャリパーを取り付けます。



以上で、取付完了です。

車の個体差によって、干渉する箇所があるかもしれません。

そのような場合は、ご自身で干渉部分をサンダーなどで削り、調整してください。