

取付方法

作業前の注意

- ・ 必ずウマ等を使用し、安全な状態で作業を行ってください。

準備

キャリパー・ローターを外します。



取付

①加工ローターを取り付けます。



②bremboキャリパーを、下記画像のように取り付けます。



③キャリパーとナックルの間に、付属のカラーを付けます。



④付属のブレーキホースを、付属のバンジョウボルトとワッシャーで取り付けます。



⑤十分にエア抜きをして、作業完了です。