

①フロントの純正ブレーキキャリパーとローターを外し、ナックルも外します。



②加工したナックルを付けます。



③キャリパーブラケットを下下の画像のように装着します。10ミリの六角ネジで付けます。



④加工したローターを装着します。S2000の純正のプラスのネジで付けます。



⑤ブレンボキャリパーを装着します。10ミリの六角ネジで付けます。



⑥S2000のブレーキホースを装着します。



⑦エア抜きをすれば、作業完了です。

自分の場合は、1度ではエアが抜け切れず、走行した後エア抜き、を、2〜3度繰り返しました。